



# PASSO A PASSO PARA COLETA DE ÁGUA

## ANÁLISE DE AGROTÓXICOS

**1**

### EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Higienização das mãos e também dos frascos a serem utilizados na coleta. Utilizar EPIs corretos antes do manuseio.

**2**

### COLETA DA AMOSTRA DE ÁGUA

Enxaguar os frascos com água do local, não encher completamente (deixar 1 - 2 cm de espaço). Vedar bem a tampa e identificar a amostra. Coletar próximo à margem e contra a correnteza.

**3**

### ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em cooler com gelo (temperatura de 4°C), não congelar a amostra. Proteger os frascos da luz. Levar ao laboratório em até 24h após a coleta.

**4**

### PREENCHER A FICHA DE CAMPO

Anotar data, hora, temperatura, local, condições ambientais e coletor. Verifique a identificação da amostra e relate os equipamentos utilizados.

**5**

### ELABORAR RELATÓRIO DE COLETA

Informe os pontos coletados, relate se houve irregularidades. Inclua imagens dos pontos de coleta e suas coordenadas geográficas.

